

# OXILOG 3000

- El respirador debe estar enchufado a la red (comprobar luminoso)
- La conexión está junto a la toma de oxígeno



# MONTADO

- Colocar la tubuladura en el respirador
- Poner el filtro verde con el codo en la tubuladura. Entre enfermos:
  - Limpiar equipo y tubuladura, con las toallitas (tristel duo)
  - Excepto en aislados que se cambiará todo
- La tubuladura se cambiará de forma programada los lunes, anotando la fecha en la tubuladura

